

CHAPITEAUX

IMPORTANT - AVANT TOUTE INSTALLATION :

CONDITIONS GENERALES D'EXPLOITATION :

Ce chapiteau n'est pas conçu pour être installé de façon permanente. C'est un abri temporaire et transportable.

L'installation doit se faire sur terrain plat, stable, non inondable et à l'écart des lignes électriques.

Eviter les sites très exposés aux vents.

HAUBANAGE, ANCRAGE / LESTAGE :

Il est impératif d'ancrer convenablement votre chapiteau au sol ou de le lester selon le site d'installation. Le seul poids de l'ensemble ne peut en aucun cas garantir une stabilité en cas de vent important.

ATTENTION : Il conviendra de s'assurer à chaque nouvelle implantation que les efforts au soulèvement sont repris soit par ancrage, soit par lestage, la valeur minimum exprimée par poteau est de **125KG**

Un haubanage de la structure est obligatoire en toutes circonstances.

Le haubanage s'effectue avec les sangles et les piquets positionnés aux quatre angles de la structure.

CONDITIONS METEOROLOGIQUES D'EXPLOITATIONS :

Il est impératif de ne pas utiliser votre chapiteau en cas d'intempéries : vent, forte pluie, grêle, chutes abondante de neige.

CHAUFFAGE ET ECLAIRAGE :

Ne pas utiliser d'appareils de chauffage à combustion, ni d'appareils de cuisson ou de remise à température à l'intérieur de la tente.

Toute installation électrique et système d'éclairage devra être conforme aux normes de sécurité en vigueur et contrôlé par un professionnel agréé.

ENTRETIEN :

- Pour entretenir les bâches, utilisez une solution légèrement chlorée et savonneuse.
Faîtes un test sur une partie non visible pour vous assurer que cela ne détériorera pas votre bâche.
- Après utilisation, il est recommandé de ne pas replier immédiatement la bâche, surtout si elle est encore humide (pluie ou rosée) ; laissez-la sécher au soleil avant de la replier et de la stocker.